

## CHICCO PIATTO FONDO E PIANO 12 MESI+ ROSA/VERDE

**Marchio:** CHICCO  
**Codice Min.:** 973590108  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**CHICCO Set Piatti Rosa** Descrizione Piatto fondo e piatto piano comodi per mangiare come i grandi. Facili da tenere in mano anche per i più piccoli grazie alle alette antiscivolo. Maggiore stabilità grazie alla base antiscivolo. Massima funzionalità con la zona di appoggio del cucchiaino. Modalità d'uso Prima del primo utilizzo lavare il prodotto con un comune detergente per piatti, sciacquare abbondantemente ed asciugare. Prima di ogni uso assicurarsi che il prodotto sia adeguatamente pulito. Per un utilizzo sicuro, il prodotto deve essere sempre posizionato su superfici lisce, piane e stabili. Pulire sempre il prodotto subito dopo ogni utilizzo. Si consiglia di lavare a mano utilizzando un comune detergente per piatti. Non utilizzare mai spugne e/o detergenti abrasivi, antibatterici o solventi

chimici. Risciacquare sempre il prodotto con acqua corrente dopo ogni lavaggio ed asciugarlo subito accuratamente. Avvertenze Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto. Prima di ogni uso controllare il prodotto. Sostituirlo al primo segno di usura o danneggiamento. Questo prodotto può rompersi se cade. Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino. Questo prodotto non è un giocattolo, quando non in uso tenere il piatto e tutti suoi componenti/accessori fuori dalla portata del bambino. Tagliare gli alimenti nel piatto con utensili taglienti potrebbe danneggiarne la superficie. Non appoggiare su superfici delicate o sensibili all'umidità e/o al calore. Non versare nei piatti alimenti troppo caldi (max 40 °C). Questo prodotto non è destinato alla conservazione prolungata dei cibi o alla loro cottura. Non riscaldare in forni tradizionali, su piastre riscaldanti o fiamme libere. Aumentare l'attenzione in caso di riscaldamento in forno a microonde: - assicurarsi che il grill sia disattivato - evitare cibi ad alto contenuto di grassi - è consigliabile riscaldare gli alimenti utilizzando un livello di potenza e/o un tempo di riscaldamento ridotti ed aumentarli successivamente, se necessario. L'aggiunta di molto olio o zucchero durante il riscaldamento di alimenti potrebbe danneggiare questo prodotto. Alimenti con colorazione intensa come ad esempio carote, barbabietole, scorze di limone o arance potrebbero macchiare il prodotto. Conservazione Conservare in luogo pulito e asciutto, protetto dalla luce solare diretta e da fonti di calore. È possibile lavare il prodotto in lavastoviglie a max 45 °C (trattandosi di un lavaggio più aggressivo con il tempo il materiale potrebbe deteriorarsi). Formato Set piatti. Colore: rosa. Cod. 0001600210000