

CHICCO TETTARELLA PERFECT 5 0M IN SILICONE 1 FORO 2 PEZZI

Marchio: CHICCO
Codice Min.: 979256359
Link: [clicca qui per acquistare](#)



chicco TETTARELLA PERFECT5 0M+ Silicone Descrizione La forma ergonomica, simmetrica, piatta e allungata della tettarella in silicone Physio di Chicco facilita l'accettazione da parte del bambino, favorendo il movimento peristaltico della lingua durante l'alimentazione. 4 flussi disponibili: flusso lento, flusso pappa, flusso medio e flusso veloce. La tettarella Physio Chicco in silicone si adatta perfettamente alla bocca del bambino e rispetta il naturale movimento di suzione. Realizzata in silicone extra soffice, la tettarella Chicco Physio simula perfettamente il seno materno, offrendo al bambino una sensazione confortevole che facilita l'accettazione. Grazie alla forma ergonomica la tettarella Physio in silicone di Chicco favorisce il movimento peristaltico della lingua durante la suzione.

Le tetterelle Physio si adattano perfettamente a tutti i biberon della serie PERFECT

5, Well-Being e Original Touch. Compatibile con sterilizzatore e lavabile in lavastoviglie. Privo di BPA. Modalità d'uso Prima del primo utilizzo, smontare e pulire il prodotto, quindi immergere i componenti in acqua bollente per 5 minuti, ciò assicura l'igiene. Prima di ogni uso successivo, lavare con cura con acqua calda e detergente per stoviglie e risciacquare accuratamente per garantire l'igiene. Ispezionare la tettarella prima di ogni uso e tirarla in tutte le direzioni. Per garantire il corretto funzionamento della tettarella, si consiglia di massaggiare delicatamente la valvola alla base della tettarella con le dita prima di ogni uso. Effettuare la manovra con delicatezza, prestando attenzione a non danneggiare la valvola. Non lasciarla immersa nel disinfettante più a lungo di quanto consigliato o il materiale potrà indebolirsi. Verificare che il flusso sia adeguato alle esigenze del bambino, prestando attenzione a eventuali difficoltà di suzione o a eventuali fuoriuscite di latte dalla bocca. Pulizia e sterilizzazione Lavare tutti i componenti a mano in acqua calda e con comune detergente per le stoviglie. Il lavaggio in lavastoviglie può accelerare l'usura del prodotto. Risciacquare sempre abbondantemente tutti i componenti dopo ogni lavaggio. Non usare prodotti abrasivi e non lavare con solventi chimici aggressivi. Quando si usano scovolini, prestare attenzione a non danneggiare le parti più delicate del prodotto. Pulire accuratamente sotto l'acqua corrente eventuali liquidi residui che si possono accumulare in aree nascoste. Sterilizzare prima dell'uso. Dopo ogni lavaggio o sterilizzazione far fuoriuscire ogni eventuale residuo di liquido. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutti i componenti e riporli in luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. La pigmentazione di bevande dalla colorazione intensa potrebbe alterare il colore del prodotto. Questo fatto non altera la funzionalità del prodotto e/o la sua sicurezza. Il prodotto può essere sterilizzato a freddo, mediante soluzioni sterilizzanti o a caldo (vapore), mediante gli appositi apparecchi o tramite bollitura per 5 minuti, evitando il contatto con le pareti metalliche del contenitore utilizzato. Si consiglia l'uso di sterilizzatori a raggi ultravioletti (UV). Il prodotto può essere sterilizzato in autoclave con cicli di 15 minuti a 121°C usando acqua distillata; non sono

necessari additivi. Non superare i 30 cicli di sterilizzazione. Avvertenze Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento. In ogni caso si consiglia di sostituire la tettarella almeno ogni due mesi. Non lasciare la tettarella esposta alla luce diretta del sole o al caldo. Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie. Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino. Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non attaccare mai a corde, nastri, lacci o estremità libere dei vestiti. Il bambino potrebbe strangolarsi. Non utilizzare mai tettarelle da biberon come un succhietto. Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto. Non riscaldare il prodotto in forni tradizionali, su piastre riscaldate o su fiamme libere. Formato 2 pezzi. Cod. 0002031100000