

EAR TAPPO AURICOLARE IN SPUGNA 2 PEZZI

Marchio: -
Codice Min.: 904734807
Link: [clicca qui per acquistare](#)



3M E-A-R Classic INSERTI AURICOLARI MONOUSO IN PVC ESPANSO - Struttura a cellule chiuse che ne consente l'adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi canale uditivo. - Colore: giallo. Frequenza in HzHML SNR Attenuazione in Db30242228 Destinazione d'uso Questi prodotti sono progettati per essere inseriti all'interno del canale uditivo per aiutare a ridurre l'esposizione da livelli pericolosi di rumore e suoni forti. Attenzione - Assicurarsi sempre che il prodotto completo sia: - adatto all'applicazione; - indossato correttamente; - indossato per tutto il periodo di esposizione; - sostituito quando necessario. - Alcune sostanze chimiche possono intaccare questo prodotto. - Contattare 3M per ulteriori informazioni. - Gli inserti auricolari con cordicella non devono essere utilizzati qualora esista la possibilità che la cordicella rimanga impigliata durante

l'utilizzo. - Un'adeguata selezione, addestramento, utilizzo e una corretta manutenzione sono essenziali per garantire all'utilizzatore un'adeguata protezione dal rumore. - La mancata applicazione di tutte le istruzioni d'uso relative a questo prodotto pre la protezione personale e/o il mancato utilizzo di questo prodotto per tutto il periodo di esposizione, può determinare conseguenze negative per la salute dell'utilizzatore e provocare malattie gravi o invalidità permanente. - Leggere tutte le istruzioni d'uso e conservarle come continuo riferimento. Istruzione per l'indossamento Prima di indossare gli inserti, controllare l'integrità del prodotto e assicurarsi che non sia danneggiato o lacerato. Se si dovesse notare qualche danno, sostituire immediatamente il prodotto con un nuovo paio. Lavarsi le mani prima di indossare gli inserti auricolari. Indossare sempre gli inserti auricolari prima di accedere ad un'area con rischio rumore. 1. Arrotolare l'inserto fino ad ottenere un cilindretto ben compresso. 2. Afferrare il padiglione auricolare con la mano opposta e tirare la parte superiore per aprire il canale auricolare. 3. Infilare l'inserto affusolato all'interno del canale auricolare, tirando contemporaneamente il padiglione auricolare verso l'esterno e verso l'alto. Mantenere in posizione finché l'inserto si espande nuovamente. Verifica della tenuta Quando gli inserti sono stati inseriti correttamente, la vostra voce deve risultare ovattata e i suoni circostanti attutiti rispetto a prima. Controllare spesso l'indossamento durante il periodo di esposizione al rumore. Se gli inserti dovessero allentarsi, l'effettiva protezione offerta contro i rumori pericolosi potrebbe essere significativamente inferiore. Per re-inserirli, seguire i passaggi 1-3 sopra descritti. Nota La dimensione e la forma del canale auricolare è unica per ogni persona. Se non si riesce ad indossare correttamente questi inserti auricolari e non si raggiunge il giusto comfort, contattare il proprio responsabile per la sicurezza o il rappresentante 3M per ulteriori consigli. Materiali Inserti: schiuma a lenta riespansione in PVC. Cordicella (dove presente): PVC riciclato. Istruzioni per la pulizia Questi inserti sono monouso e devono essere sostituiti dopo l'utilizzo. Consultare l'imballo per maggiori informazioni. Per il trasporto utilizzare l'imballo originale. Sostituire il prodotto entro 5 anni dalla

data di produzione o immediatamente se danneggiato. Approvazioni Questi prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza della Direttiva Europea 89/686/EEC (Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale) e per questo riportano la marcatura CE. Formato 2 auricolari.